



# TRYK-SPRAYER KA2010

## BRUGERVEJLEDNING TIL TRYK-SPRAYER

1. Beholderen fyldes med væske op til mærket "MAX" (ca. 0,8 liter).
2. Sprayhovedet påsættes og skrues fast, så beholderen bliver lufttæt. (Ellers er opbygning af tryk ikke muligt).
3. Med kolbestangen pumpes luft i beholderen (ca. 20 - 30 pump).
4. For at forstøve trykkes sprayknappen ned. Ved justering af dysen kan den ønskede spraymetode indstilles til Fin-spray eller Jet-stråle.
5. Kommer der væske ud af dysen, når sprayknappen er sluppet, er der stadig luft i sprayeren. Spray opad i ca. 2-3 sekunder, for at slippe luften ud.

## PLEJE OG PASNING AF TRYK-SPRAYEREN

- Kolbestangen skal olieres jævnligt (se pil på sprayknappen).
- Efter brug skal sprayhovedet skrues langsomt af, så trykket bliver sluppet ud.
- Rengør altid pumpen med rent vand eller et egnet rengøringsmiddel efter brug.
- Check om dysen og sien er fri for aflejringer. En tilstoppet dyse kan renses med en nål.
- Reservedele og pakningssæt kan rekvireres gennem Deres sædvanlige forhandler.

